

SIZE: 720x208mm FRONT



Содержание
Общие положения
Начало работы
Настройка станции
Кнопки управления
Подсветка экрана
Настройка Auto-Dim (затемнение)
Время и календарь
Индикатор низкого заряда батареи
LA CROSSE VIEW
Подключение к приложению
Подключение станции
Давление датчиков
Дополнительная информация о датчике
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных термо/гигродатчика
История данных
Оповещения о температуре и влажности
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Промот прогнозов погоды
Расширенный прогноз погоды р
Пиктограммы прогноза
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Относительное давление
ДАТЧИКИ
Установка термо/гигро датчика
Дополнительная информация о датчике
Добавление дополнительного датчика
ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристики
Уход и обслуживание
Меры предосторожности
Поддержка
Утилизация
Адаптер питания

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первоначальная настройка
Начало работы
Метеостанция
Вставьте адаптер переменного тока 5 В в розетку, затем подключите его кронштейн к задней части станции.
Термо/гигро датчик
Установите 2 новые батареи «AA» LR6, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека.
Примечание: Отображение данных вашего датчика на экранештация может занять до 10 минут.
LA CROSSE VIEW
Подключение к приложению
Подключение станции
Давление датчиков
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных термо/гигродатчика
История данных
Оповещения о температуре и влажности
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Промот прогнозов погоды
Расширенный прогноз погоды р
Пиктограммы прогноза
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Относительное давление
ДАТЧИКИ
Установка термо/гигро датчика
Дополнительная информация о датчике
Добавление дополнительного датчика
ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристики
Уход и обслуживание
Меры предосторожности
Поддержка
Утилизация
Адаптер питания

ПОТЕРЯ WIFI

ПРОСМОТРЕТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
LA CROSSE VIEW
Добавьте свои датчики в приложение
ADD
DEL
LA CROSSE VIEW
Добавьте датчик к приложению
Вручную добавь датчик в приложение\*
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настройка станции
Порядок настроек
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков

МЕНЮ НАСТРОЕК

МЕНЮ НАСТРОЕК
1. Используйте кнопки +/- в верхней части станции, чтобы отрегулировать значения.
2. Нажмите кнопку REG. для подтверждения настройки и перехода к следующей.
3. Вы можете в любой момент выйти из меню настроек, нажав кнопку +/- на передней панели станции.
ВНИМАНИЕ
Важно: язык и единицы измерения, отображаемые на вашей станции не синхронизируются из приложения. Пожалуйста, используйте меню настроек, чтобы настроить их.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кнопки
1. ALERTES
2. TEMP
3. CAP SUP
4. +/- (ПРЕСМОТР)
5. REG.
6. INTEXT
7. PREVISIONS
8. BACKLIGHT
9. WFI (создав станцию)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подсветка ЖК-дисплея
Регулировка яркости ЖК-экрана
Автоматическое затемнение (Auto-Dim)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подсветка ЖК-дисплея
Регулировка яркости ЖК-экрана
Автоматическое затемнение (Auto-Dim)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Часы и календарь
1. ЧАСЫ НЕДЕЛИ
2. КАЛЕНДАРЬ
3. ЗНАЧОК WI-FI
4. ЗНАЧОК WI-FI
5. ЗНАЧОК WFI
6. ИДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕЙ СТАНЦИИ
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных температуры и влажности
ЗНАЧОК В ОКНЕ ЭКРАНА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТОБРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО ДАТЧИКА
ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОДУКТЫ (Auto-Scroll)
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных температуры и влажности
ИКОНКА «ВНУТРИ»
ЗНАЧОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных температуры и влажности

BACK

6. ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
7. ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ НАРУЖНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
8. ЗНАЧОК СНАРУЖИ
9. ЗНАЧОК ПРОДУКТЫ
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение температуры и влажности
Промот записей
Овердрайв просмотра записей
Удаление записей
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Настройка оповещений
Овердрайв настроек предупреждений
Включить/отключить оповещения
Звук оповещения
Важно
Оповещения отключены (OFF) по умолчанию
Продолжение порогового значения станции издает звуковой сигнал и мигает значок.

ПРОГНОЗ
Отображение прогноза
Пиктограммы прогноза
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА СЕГОДНЯ
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА СЕГОДНЯ
ПРОГНОЗ
Отображение прогноза
ПРОГНОЗ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WIFI
ПРОГНОЗ С ФУНКЦИЕЙ ДЕНЬ/НОЧЬ

ПРОГНОЗ
Отображение прогноза
Пиктограммы прогноза
Accuweather
Давление
Относительное давление
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Индикаторы низкого заряда батареи
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков

Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ХРАНИТЕ БАТАРЕИ В НЕДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Уход и обслуживание
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ WI-FI
МОБИЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Индикаторы низкого заряда батареи
Датчики
Позиционирование датчика
Установка Термо-Гигро датчика
Дополнительные датчики
Значок автоперезагрузки
Подключение дополнительных датчиков

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Часы и календарь
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных температуры и влажности
ИКОНКА «ВНУТРИ»
ЗНАЧОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
Отображение данных температуры и влажности