

Количество вспышек	Степень заряда батареи (1-я серия)	Объем оставшейся памяти (2-я серия)
1	80-100%	75-100%
2	20-80%	50-75%
3	2-20%	25-50%
4		1-25%

Свечение красного светодиода при включении записи означает нештатную ситуацию: 3 вспышки - батарейка или аккумулятор разряжены, 3 серии из 3х вспышек означает проблему с флеш картой (заполнена, не читается или отсутствует).

Для остановки записи переведите переключатель в положение «OFF». Зеленый светодиод вспыхнет и запись остановится.

Прослушивание записи

Нажатием на microSD карту извлеките ее из диктофона. Вставьте в прилагаемый USB ридер microSD карту, затем подключите его к USB порту компьютера. MicroSD карта определится как отдельный диск с записанными WAV файлами аудио записей, которые можно прослушать любым медиапроигрывателем.

Во избежание порчи аудио файлов не разрешается извлекать карту во время свечения хотя бы одного светодиода.

Сброс (RESET)

В случаи сбоя в работе аккумуляторного диктофона, острым предметом (спичка, зубочистка и д.р.) нажмите кнопку сброса (обозначена надписью Reset), после чего мигнет зелёный светодиод. Для батарейных диктофонов – извлеките и снова через несколько секунд вставьте батарею.

Подробная информация о работе и возможностях диктофона находится в полной инструкции по эксплуатации на карте microSD либо на нашем сайте.

Гарантийные обязательства

Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи покупателю, но не более 2х лет с момента выпуска (гарантия не распространяется на сменные элементы питания), остальные правила регулируются Законом "О защите прав потребителей".

Далее обычно следует длинный список причин, по которым пользователь лишается гарантии. У нас другой подход. Мы используем каждый гарантийный случай как возможность разобраться в его причине и сделать наши изделия ещё лучше. Поэтому мы всегда будем благодарны за любые замечания и предложения по работе наших изделий, описания условий и причин, которые привели к поломке. Мы ценим время и умения наших клиентов, и если неисправность несложная, то мы не против того, чтобы вы сами попытались её устранить. Если попытка была достаточно аккуратной и не привела к повреждениям, то гарантийное обслуживание диктофона будет продолжено. В случае грубых поломок, воздействия химически активных веществ и механических повреждений данное предприятие не сможет продолжить гарантийное обслуживание данного устройства. На нашей продукции нет пломб.

Если вы столкнулись с проблемами в использовании нашей продукции, рекомендуем:

1. Зайти на сайт и ознакомиться со списком типичных проблем и способов их решения. Возможно, там есть ответ на вашу проблему.
2. Если проблема не устранилась, обратитесь в техподдержку с подробным описанием вашей проблемы, условий ее возникновения, точным наименованием изделия по паспорту, версии прошивки, ПО, операционной системы и прочей существенной информации. Помните, чем точнее вы опишите проблему, тем быстрее она решится. Звонки и письма "у меня ничего не работает!" наименее эффективны. По вопросам техподдержки лучше обращаться по электронной почте, так как сохраняет историю переписки и минимизирует ошибки непонимания.

Комплект поставки:

1. Диктофон
2. USB ридер для работы с microSD картой
3. MicroSD карта
4. 1 батарейка (для модели с батарейкой)
5. USB кабель для зарядки (для аккумуляторных диктофонов)
6. Краткая инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
7. Упаковочная коробка

Изделие _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

ОТК _____

ООО «Телесистемы»

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П. Продавца

При покупке убедитесь, что проставлены печати изготовителя и продавца и даты производства и продажи.