

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «ЧУДО»

ЭПЧ-3,5/0,5

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку нашей продукции.
Вы приобрели электропечь «Чудо»,
и надеемся, что она станет
незаменимой помощницей на Вашей кухне
на долгие годы.*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ✓ Не допускается эксплуатация электропечи с поврежденными изоляторами и оголенными проводами.
- ✓ Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на штепсельный разъем в крышке печи.
- ✓ Не оставляйте включенную в сеть электропечь без присмотра надолго.
- ✓ Не допускается оставлять включенную в сеть электропечь без продуктов более чем на 15 минут.
- ✓ Не допускается мыть под струей воды или погружать в воду крышку печи или соединительный шнур электропечи.
- ✓ Не допускается производить ремонт прибора, включенного в электросеть.
- ✓ Не устанавливайте неостывшую электропечь на легковоспламеняющиеся материалы.
- ✓ Во избежание ожогов, не прикасайтесь руками к металлическим частям горячей электропечи.
- ✓ Не поднимайте крышку за штепсельное гнездо.
- ✓ Не поднимайте крышку за сетевой шнур.

- ✓ При необходимости перемещения разогретой электропечи или поднятия крышки – братья только за ручки корпуса и/или крышки.
- ✓ Для отсоединения сетевого шнура от крышки электропечи, потяните его за штекер, придерживая другой рукой саму крышку, никогда не тяните за сам шнур.
- ✓ Извлекайте приготовленные продукты после отключения электропечи от сети.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током, оберегайте электропечь от чрезмерного прямого попадания жидкостей!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропечь бытовая «Чудо» предназначена для приготовления супов и различных вторых мясных, рыбных и овощных блюд, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приобретая электропечь, проверьте ее комплектность, работоспособность и заполнение свидетельства о приемке и продаже, талона на гарантийный ремонт.

Перед включением прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Запрещается использовать изделие не по назначению!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	500
Класс электрозащиты	класс 0

Номинальная вместимость, дм ³ (л)	3,5
Количество нагревательных элементов	1
Масса, кг	1,65

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электропечь «Чудо»	1 шт.
Подставка	1 шт.
Шнур соединительный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед включением электропечи в сеть протрите снаружи и изнутри сначала мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем вытрите насухо.

Установите кастрюлю электропечи на подставку, накройте крышкой, подключите шнур к крышке и включите на 10 – 15 мин. для удаления остатков влаги.

ВНИМАНИЕ! Возможные потемнения на поверхности электропечи «Чудо», появляющиеся в процессе эксплуатации, внутри и снаружи не являются дефектом и не влияют на безопасность и качество приготавливаемой пищи.

ВНИМАНИЕ! Не является дефектом звук, появляющийся при переворачивании крышки электропечи, т.к. нагревательный элемент уложен в «ручье» внутри крышки с небольшим зазором.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электропечь рассчитана на приготовление супов и различных вторых (мясных, рыбных, овощных) блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом до 1,5 кг. При

приготовлении изделий из бисквитного и дрожжевого теста кастрюлю заполняют не более 1/3 ее высоты.

Использование электропечи «Чудо»:

Приготовление различных вторых блюд и выпечки:

- а) установите подставку на рабочую поверхность;
- б) установите сковороду на подставку с помещенными в ней продуктами;
- в) накройте сковороду крышкой, подсоедините к ней шнур и подключите к электросети;
- г) после приготовления блюда отключите печь от электросети.

Время приготовления зависит от массы, толщины и температуры исходного продукта. Ниже приводится перечень некоторых изделий и блюд с указанием **ориентировочного** времени приготовления.

При приготовлении рекомендуется предварительный подогрев крышки в течение 15 минут, при этом улучшаются вкусовые качества и сокращается время приготовления пищи.

Цыпленок жареный	30-45 мин
Картофель запеченный с мясом и грибами	50-60 мин
Пирог из дрожжевого теста	45 мин
Гуляш из мяса	60 мин
Овощи тушеные	20-30 мин

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой и мытьем отсоедините электропечь от сети и дайте ей охладиться.

Кастрюлю электропечи при необходимости вымойте под струей воды. Крышку печи протирайте только с помощью влажной мягкой тряпочки (губки), не допуская попадания воды внутрь крышки и в штепсельное гнездо.

Для чистки электропечи не используйте абразивные материалы, металлические щетки или агрессивные химические вещества (растворители, щелочи и т.п.) – они повредят поверхность печи.

Электропечь «Чудо» изготовлена из мягкого пищевого алюминия, поэтому оберегайте ее от ударов.

Во избежание образования коррозии электропечь следует хранить в сухих, закрытых отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных или других паров, вредно действующих на материалы электропечи.

*Завод-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации продукции по назначению и при соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы ее может **значительно превысить** указанный изготовителем срок.*

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№	Возможная неисправность	Способ устранения
1.	Неплотно вставлен соединительный шнур в штепсельный разъем	Плотно подсоедините шнур в штепсельный разъем
2.	Отсутствует питание в электросети	Подать питание
3.	Поврежден соединительный шнур	При необходимости заменить его новым
4.	Неисправность электророзетки	При необходимости исправить ее

Если все вышеперечисленные действия не привели к восстановлению работоспособности изделия, необходимо обратиться для устранения неисправности в уполномоченный сервисный центр или на завод-изготовитель.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель устанавливает срок гарантии на электропечь «Чудо» ЭПЧ-3,5/0,5 – 24 месяца с момента ее продажи при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортировки. Если дату продажи установить невозможно, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

2. Срок службы прибора – 6 лет со дня изготовления прибора. По истечении указанного срока службы Электропечи предприятие-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию изделия

ВНИМАНИЕ!!! При самовольном вскрытии изделия претензии не принимаются!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электропечь «Чудо» ЭПЧ-3,5/0,5

Наименование и тип изделия

Соответствует ТУ 3468-001-75440107-2005

ГОСТ Р 52161.2.9-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Обозначение стандарта и технических условий

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Продана _____ Дата продажи _____
Наименование предприятия торговли

Штамп магазина _____
Подпись продавца