

**Внимание!**

**Инструкция может не соответствовать действительным техническим  
данным оборудования. Актуальную инструкцию Вы получите в  
комплекте с оборудованием.**

**КОМПАНИЯ «ЛОГОС»**

**Миниатюрный детектор замаскированный под зажигалку**

**Карманный антижучок «Бизнес»**

**ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ**

**Карманный обнаружитель беспроводных  
видеокамер и подслушивающих устройств**

**ANTIBUG™- BUSINESS**

**Технические  
характеристики:**

**МОДЕЛЬ**

Antibug™- Business

**ПИТАНИЕ**

2xCR2032

**РАБОЧИЙ  
ДИАПАЗОН**

50 МГц-3 ГГц

**ВЕС**

28 г

**Порядок работы:** установите элементы питания: нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека, поместите прилагаемые элементы питания, соблюдая полярность, как указано на рисунке. Закройте крышку.

**Внимание!** вставляйте элементы питания между двумя контактами в отсеке. **Характерная ошибка:** первый элемент ставиться между контактами, а второй ложиться сверху - так прибор работает от 1 батарейки!

Включите прибор. Индикатор должен загореться зеленым светом. Внимание: если горит красный (оранжевый) сигнал, замените батареи или проверьте правильность их установки.

Работоспособность прибора можно проверить на сотовом телефоне. Для этого вам нужно включить телефон в режим вызова, а Antibus Business в режим монитора. Прибор мгновенно обнаружит излучение, при этом замигает зеленый индикатор и раздастся звуковой сигнал. При обнаружении беспроводной камеры или «жучка», зеленый индикатор замигает, и раздастся звуковой сигнал. Учитывайте, что дальность обнаружения «жучка» зависит от мощности источника излучения (мощности «жучка»), а так же от «свежести» батареек.

**Примечания:** Металлическое кольцо на корпусе детектора является антенной. Пожалуйста не цепляйте на него посторонние предметы (ключи, брелоки и тд.).

Прибор предназначен для улавливания сигналов, исходящих только от беспроводных камер. Он не способен обнаружить присутствие проводных ТВ камер, диктофонов или микрофонов, передающих сигнал по проводам. Если Вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени - батареи следует вынуть. Избегайте экстремальных температурных воздействий на прибор. Предохраняйте от влаги и ударов.

