























		показание часов на диктофоне с часами ПК.
На адаптере не загораются красный и зелёный светодиоды	Диктофон не подключается к ПК	Необходима принудительная процедура подключения: переключатель установить в положение «On» и нажать Reset для аккумуляторных диктофонов или вставить батарейку в батарейник. Светодиод диктофона загорится. Переведите переключатель в положение «On» и подключите к ПК..

[www.mfshop.ru](http://www.mfshop.ru)