

3. Положите соответствующее число предметов (столько, сколько выбрали при помощи "MODE") и нажмите "PCS" для подтверждения. Таким образом, прибор запомнил, что данное число предметов имеет именно такой вес.

4. Теперь Вы можете положить на весы сколько угодно предметов: прибор автоматически подсчитает их число и выведет его на экран. Вам не придётся считать мелкоштучный товар самостоятельно, всё сделают весы!

КАЛИБРОВКА

1. Включите электронные портативные весы кнопкой ON/OFF

2. Нажмите на кнопку «MODE» и удерживайте 3 секунды, после этого на экране весов высветится вес, который необходим для калибровки портативных весов (в данном случае 300 грамм).

3. Теперь поместите данный вес на платформу весов, делайте это осторожно, не ударяя предмет о платформу – это может нарушить работу механизма.

4. Внимание! Если у вас нет требуемого веса для калибровки портативных электронных весов, то вы можете нажатием на кнопку "TARE" сбросить подходящий вес, который вы можете обеспечить – это очень удобная функция.

5. Теперь ждём, пока на экране перестанут мигать цифры и загорится надпись «PASS». Калибровка портативных электронных весов завершена. Если калибровка оказалась неудачной, то на экране отобразится «F.L». В этом случае, пожалуйста, повторите шаги 1-5.

6. Калибровку портативных весов нужно осуществлять при комнатной температуре, после, как минимум, 30 минут нахождения весов при постоянной температуре.

7. Внимание! Электронные весы хорошо откалиброваны заводом производителем, поэтому если нет больших сомнений по точности работы портативных весов, то нет смысла производить калибровку!

Гарантийный срок: 6 месяцев

WWW.MTSshop.ru