

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CALYPS



СИСТЕМА ПОДВОДНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДЛЯ РЫБАЛКИ • ТУРИЗМА • ПУТЕШЕСТВИЙ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор нашей системы подводного видеонаблюдения! Подводная видеокамера **CALYPSO** позволит вам исследовать водные глубины и поймать рыбу своей мечты!

Вы увидите подводный пейзаж, рельеф дна, рыбу и как она реагирует на вашу приманку. Кроме того, при помощи **CALYPSO** вы можете заснять момент поклевки и поимки рыбы!

Камера оснащена светодиодной подсветкой, которая обеспечивает отличную видимость даже в условиях темного времени суток или на глубоководных участках. Усиленный видеокабель позволяет использовать камеру на глубинах до 25 метров.

Монитор видеокамеры с ярким дисплеем диагональю 11 см оснащен солнцезащитным козырьком, благодаря которому систему можно использовать даже при ярком солнце. Чтобы поделиться с друзьями своими впечатлениями от увиденного, вы можете записать видео подводного мира на карту памяти.

Технические возможности камеры позволяют использовать ее круглый год: как во время ловли зимой со льда, так и летом – с лодки.

Система подводного видеонаблюдения для рыбалки полезна как профессиональному рыбаку со стажем, так и любителю рыбной ловли, не имеющему особых навыков.

Видеокамера **CALYPSO** – это также превосходный подарок вашим друзьям и близким!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы правильно использовать все возможности камеры и продлить срок ее службы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Технические характеристики	2
2.	Комплектация.....	2
3.	Внимание!	3
4.	Общий вид и конструкция камеры.....	4
5.	Назначение кнопок управления	5
6.	Отображение специальных символов и служебной информации на экране монитора	5
7.	Подготовка к работе	7
8.	Настройка камеры:	
8.1.	Выбор языка	6
8.2.	Установка даты и времени	6
8.3.	Прочие настройки камеры	6
9.	Предупредительные сообщения	8
10.	Возможные неисправности и их устранение	9
11.	Гарантийные обязательства	10

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CALYPSO UVS-02 Plus

Монитор:	TFT LCD HD
Размер монитора:	4,3" (11 см)
Разрешение монитора:	960 x 480
Яркость экрана (кД/м2):	500
Видеокамера:	1,3"
Угол обзора видеокамеры:	120°
Разрешение видеокамеры:	720 x 480
Цифровое увеличение изображения:	4 x Digital zoom
Длина кабеля видеокамеры:	20 м
Разрывная нагрузка видеокабеля:	25 кг
Подсветка камеры:	Светодиодная белого (теплого) цвета
Аккумулятор:	Встроенный Li-ion
Емкость аккумулятора (В x mAh):	3,7 x 4000
Вход для подзарядки аккумуляторов:	Mini USB 2.0
Время работы:	до 6 часов
Габаритные размеры (мм):	139 x 101 x 53
Вес (гр):	380
Влагозащита:	IP67 Rated
Диапазон рабочих температур:	от -20°C до +60°C

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монитор с камерой.
- Зарядное устройство (220В).
- Кабель USB – microUSB.
- Проволочный подвес для ориентации камеры.

3. ВНИМАНИЕ!

- Не вскрывайте блок монитора, так как там нет деталей, обслуживаемых пользователем. Самостоятельная разборка устройства, а также умышленное его повреждение аннулируют гарантийные обязательства.
- Во избежание повреждения устройства обращайтесь с ним бережно. Оберегайте от падений, ударов и других некорректных воздействий.
- Держите монитор и камеру вдали от портативных обогревателей, радиаторов и другого оборудования, генерирующего тепло.
- Во избежание обрывов видеокабеля, будьте особенно внимательны при использовании камеры там, где могут находиться затопленные деревья, сети и т.д.
- Заряжайте аккумулятор только с помощью прилагаемого зарядного устройства. Использование неподходящего зарядного устройства может привести к повреждению камеры.
- Не погружайте монитор камеры в воду.
- Не используйте для очистки устройства растворители: ацетон, бензин и т.д.
- Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8 часов.

Зарядка аккумулятора камеры

Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, которое идет в комплекте с подводной видеокамерой:


- Подключите камеру к штатному зарядному устройству или компьютеру.
- Индикатор заряда аккумулятора будет гореть красным цветом на всем протяжении зарядки аккумулятора.

Уход за аккумулятором

Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, которое идет в комплекте с подводной видеокамерой:

- Полностью зарядите аккумулятор, по возможности, сразу после покупки.
- Зарядка аккумулятора рекомендуется после каждого использования.
- Если камера не используется, необходимо производить подзарядку аккумулятора каждые 3 месяца.

4. ОБЩИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ КАМЕРЫ




1. Монитор с солнцезащитным козырьком.
2. Видеокамера (в транспортном положении).
3. Вход для подключения видеокамеры.
4. Крепления для кронштейна.
5. Видеовыход под разъём RCA.
6. Разъем мини USB для подключения питания и соединения с компьютером.
7. Светодиод индикации заряда встроенного аккумулятора.
8. Кнопка «RESET».
9. Кнопка «Вкл. / Выкл. (I)».
10. Кнопка «Ввод (●)».
11. Кнопка «Перемещение вверх (▲)».
12. Кнопка «Перемещение вниз (▼)».
13. Кнопка «Подсветка (*)».
14. Кнопка «Меню (M)».

5. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	«МЕНЮ»
Ввод (●)	1. Вход в выбранный раздел настроек 2. Подтверждение выбранного параметра
Вверх (▲) Вниз (▼)	Перемещение по разделам «Меню»
Меню (M)	Возврат на 1 шаг назад в разделах «Меню»
Вкл. / Выкл.	Выбор параметров в режиме установки Даты и Времени

6. ОТОБРАЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА



- – подсветка выключена

● – подсветка включена
- Отображение текущей даты и времени в заданном формате
- Отображается значок выбранного цифрового увеличения:
 - X1 – цифровое увеличение выключено
 - X2 – цифровое увеличение равно 2
 - X3 – цифровое увеличение равно 3
 - X4 – цифровое увеличение равно 4
- ▢▢▢▢ – индикация уровня заряда батареи

При нажатии кнопки «Подсветка (*)» отображаются настройки «Яркости экрана» или «Вкл. / Выкл. подсветки».

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Зарядите камеру с помощью штатного зарядного устройства.
2. Извлеките камеру из корпуса монитора.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку «Вкл. / Выкл. (I)» пока не появится заставка на мониторе камеры. После включения монитора вы увидите изображение того, на что в данный момент направлена ваша камера.
4. Чтобы включить подсветку камеры, нажмите на кнопку «Подсветка (*)». На экране монитора появится надпись «Подсветка». Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» включите подсветку. Индикация Вкл. / Выкл. подсветки находится посередине верхнего края экрана ● / ○. Через 2 секунды после установки надписи «Подсветка» исчезнет. Выключение подсветки производится аналогично.
5. Чтобы отрегулировать яркость экрана, дважды нажмите на кнопку «Подсветка (*)». На экране монитора появится надпись «Яркость 8». Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» установите требуемую яркость экрана (в пределах от 1 до 9). Через 2 секунды после установки надпись «Яркость X» исчезнет с экрана монитора.
6. Для увеличения изображения используйте Digital zoom. Для этого нажмите «Вверх (▲)». Изображение будет увеличиваться при каждом нажатии в пределах от 1 до 4. В левом верхнем углу монитора находится значок выбранного увеличения. Чтобы уменьшить изображение, нажмите «Вниз (▼)».

8. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Вход в меню настроек камеры осуществляется кнопкой «Меню (M)», повторное нажатие кнопки «Меню (M)» возвращает камеру на один шаг назад в выбранном пункте меню или возвращает камеру в режим «Монитор». Выбор необходимой вкладки настройки или задаваемых параметров камеры производится кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)». Выбранная вкладка или выбранный параметр выделяется цветом на экране монитора. Фиксация выбранного параметра или вход на выбранную вкладку осуществляется кнопкой «Ввод (●)».

8.1. Выбор языка

Нажмите на кнопку «Меню (M)», и камера перейдет в режим «Настройка». Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» выберите вкладку «Setup»
Нажмите кнопку «Ввод (●)»

Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» выберите вкладку «Language»
«Нажмите кнопку «Ввод (●)»

Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» выберите вкладку «Русский»
Нажмите кнопку «Ввод (●)»

Язык установлен и все последующие настройки можно вести на русском языке.

Для возврата в режим монитора нажмите кнопку «Меню (M)».

8.2. Установка даты и времени

Нажмите на кнопку «Меню (M)» и кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» выберите вкладку «Настройки» и нажмите кнопку «Ввод (●)».

Кнопками «Вверх (▲) / Вниз (▼)» выберите вкладку «Дата и время» и нажмите кнопку «Ввод (●)». Кнопки «Вверх (▲) / Вниз (▼)» используйте для изменения выбранного параметра.

Для перехода между параметрами (ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ), а также формата отображения даты используйте кнопку «Вкл. / Выкл. (I)». После установки нажмите кнопку «Ввод (●)». Параметры даты и времени будут установлены. Для возврата в режим монитора нажмите кнопку «Меню (M)».

8.3. Прочие настройки камеры

Основные параметры камеры предустановлены заводом-изготовителем и не требуют коррекции, но вы можете их изменить по своему желанию.

«**Энергосбер.**» — переводит камеру в спящий режим, если с камерой не работают заданный период времени. Доступны следующие настройки:

— 1 мин. / — 3 мин. / — 5 мин. / — Выкл.

По умолчанию установлен режим — Выкл.

«**Сброс. все...**» — при выполнении данной команды камера сбрасывает настройки пользователя и возвращает заводские. Выбор данной функции требует подтверждения пользователя через выбор ответа:

— Да / Нет.

«**Информация о версии**» — показывает информацию о версии прошивки камеры:

— Имя и номер версии прошивки.

— Дату прошивки камеры.

«Обновление прошивки» – сервисная функция позволяет обновить прошивку камеры. Выбор данной функции требует подтверждения пользователя через выбор ответа:

– Да / Нет.

Внимание! Информация об обновлениях прошивки и инструкции по их применению предоставляются только сервисным центром.

9. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

При работе камеры и в случае возникновения ошибок на экране монитора появляются следующие сообщения:

СООБЩЕНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Waiting...	Появляется, когда камера выполняет внутренние функции.
Low Battery	Предупреждение! Низкий заряд батареи.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прежде чем обращаться в фирменный сервисный центр, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно с помощью приведенной ниже таблицы.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Монитор не включается	Аккумулятор разряжен	Подключите систему к зарядному устройству. Минимум на час.
Не идет зарядка аккумулятора	Нет соединения с зарядным устройством	Проверьте, горит ли световой индикатор зарядки; Убедитесь, что все провода правильно подсоединены.
Нет изображения на экране (синий экран)	Плохой контакт при подключении видеокабеля	Вставьте разъем видеокабеля во вход для подключения видеокamеры (рис.2, поз.4).
Устройство зависает и не реагирует на кнопки управления	Иные причины	Нажмите кнопку «RESET» (рис.2, поз.11);
При попытке подключить камеру к монитору он гаснет, а кнопки не работают	Встроенная защита от короткого замыкания	Подключите систему к зарядному устройству на 1-2 секунды и нажмите кнопку включения kamеры.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.

Мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей изделия) при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно использоваться только в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации, предусмотренной заводом - изготовителем.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия влаги и инородных тел любого происхождения;
- ремонта, если он произведен лицом, не имеющим полномочий на оказание таких услуг.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или отсутствующим серийным номером.

При обрыве видеокабеля и / или повреждении разъемов монитора гарантируется сервисный ремонт за счет покупателя.

В наш сервисный центр вы можете обращаться и по истечении гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия влагозащищенности монитора не распространяется на разъемы, закрытые резиновой заглушкой. Плотно закрывайте заглушку разъемов и аккуратно обращайтесь с ней.

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все иллюстрации, приведённые в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий и рекламаций.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ	CALYPSO UVS-02 PLUS
Дата покупки	
Серийный номер (Serial number)	
Гарантийный срок	
Магазин (место для печати)	

ВНИМАНИЕ!

- 1. Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит отиски оригинальной печати продающей организации. Без правильно оформленной гарантии и/или при наличии исправлений в талоне претензии по качеству изделия не принимаются.**
- 2. Не забудьте зарегистрировать вашу камеру сразу после покупки на сайте CALYPSO-CAMERA.RU. Это необходимо для подтверждения оригинальности изделия при обращении в сервисный центр, а также получения полезной информации для пользователей.**

Произведено по заказу и под контролем ИП Романенко Андрей Владимирович.
Фирма-изготовитель: Компания «OMG ELECTRONIC LIMITED», Китай.
Официальный импортер в РФ: ИП Романенко Андрей Владимирович.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять:

тел. +7 495 725-04-11
info@comfortime-service.ru

Спасибо за покупку!

