



*Благодарим Вас за то, что
остановили
свой выбор на опрыскивателе
торговой марки ЖУК*

Все опрыскиватели ЖУК проходят
испытания под давлением 5 атм.
Наши специалисты гарантируют,
что приобретенный Вами
опрыскиватель обладает высокой
степенью надежности.

Продукция, производимая под
торговой маркой ЖУК обладает
исключительными свойствами,
среди которых:

- 💧 **безопасная конструкция**
- 💧 **функциональный дизайн**
- 💧 **удобный размерный ряд**
- 💧 **индивидуальный уход за
каждым растением**

**ЖУК - КАЧЕСТВО
С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ**

**Возможно, Вас так же
заинтересуют*:**

БРАНДСПОЙТЫ



универсальные (с комплектом
универсальных гаек для присоединения к
опрыскивателям других производителей).
Подходят для обработки
высоких кустарников и садовых
деревьев

2200 мм
3000 мм



С нами
повседневная забота
о растениях -
это просто и
удобно

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

опрыскиватель
Жук®
КЛАССИК

12л



* Подробности на сайте www.cicle.ru

Жук®

Опрыскиватель садовый
гидравлический ОГ-112

12л


Не подлежит обязательной
сертификации
ТО 4737-021-32910063-2007
Материал изготовления: пластик
Изготовлено:
ООО фирма «Цикл»
601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Комсомольская,
д. 116 Б
Тел.: (4922) 77 99 14
E-mail: cicle@cicle.ru
www.cicle.ru



Сделано в России



Дату изготовления
см. на издании
Срок службы: 3 года
Гарантия: 1 год



Жук
КЛАССИК

Устройство по эксплуатации

Опрыскиватель применяется для подкормки, полива и защиты от вредителей и болезней садовых растений, а так же для уничтожения сорняков. Возможно использование опрыскивателя для обработки поверхностей с помощью моющих средств: чистки стекол, стен и других работ. Так же ранцевые опрыскиватели можно использовать для тушения низовых пожаров и небольших пожаров возгорания.

Технические характеристики опрыскивателя

Параметр	Значение
Привод насоса	ручной
Общий объем бака, л	12±0,3
Габаритные размеры, мм: высота	605±5
длина	365±5
ширина	140±5
длина брендспойта	650 - 970
Масса (сухая), кг	не более 3,5
Диапазон регулировки угла факела	0 - 90
Усилие на рычаге привода, Н	не более 50
Расход рабочей жидкости, л/мин.	0,6 - 0,8

Порядок проведения работ

- Опрыскиватель поставляется подготовленным к работе правой рукой. Для переоборудования под левую руку:
 - демонтируйте рычаг (65), шатун (66) и вал (62), удалив все шпильки, шайбы и оси, фиксирующие данные узлы;
 - переставьте местами узел насоса вместе с крышкой (74) и сетчатый фильтр (51) с крышкой заливной горловины (48) (Рис.1);
 - установите вал (62) в отверстие поддона со стороны узла насоса (Рис.2), наденьте его на шайбу и протолкните до упора;
 - в отверстие на валу вставьте шпильку (43);
 - в отверстие в верхней части узла насоса вставьте шатун (66), на выступающий край которого наденьте шайбу (44). Закрепите шатун осью (67), установив ее в отверстие на шатуне;
 - установите рычаг (65) одновременно на шатун и вал;
 - установите шайбы соответствующего диаметра и оси (67)
- Закрепите ремень на верхней части опрыскивателя, продев петлю ремня в "ухо" на опрыскивателе. Закрепите ремень осью (52). Боковые части ремня закрепите пряжкой (Рис.3)
- Проверьте надежность затяжки крышек 74 и 48
- Соберите брендспойт, соединив трубку (8), ручку в сборе (13), шланг (18), уголок в сборе (69) и гайку уголка (70). Вставьте трубку заборную (21) в отверстие на колбе (45) и затяните гайку (19). Отрегулируйте длину брендспойта, ослабив гайку (71) и выдвинув трубку (6) на нужную длину; после чего заверните гайку (71).
- Отверните крышку (48) и залейте через фильтр (51) рабочую жидкость. Заверните крышку, наденьте опрыскиватель на спину.
- Сделав 5-7 качаний рычагом (65), можете приступить к работе, нажав на клавишу ручки брендспойта. При необходимости зафиксировав клавишу в рабочем положении, продвинув ее вперед. Поддерживайте устойчивое распыла, периодически качая рычаг (65).
- Отрегулируйте распыл, вращая рассеивающую гайку (1) вокруг своей оси
- По окончании работ прекратите качание рычагом (65) и дайте жидкости с избыточным давлением выйти через брендспойт. Убедитесь, что давления в узле насоса нет. Верните клавишу брендспойта в исходное положение.

Комплектация

Бак опрыскивателя	1шт.
Ремень	1шт.
Ось ремня	1шт.
Брендспойт	
ручка	1шт.
шланга телескопическая	1шт.
шланг	1шт.
уголок в сборе	1шт.
гайка уголка	1шт.
Руководство по эксплуатации	1шт.

Меры предосторожности





Таблица использования растворов

Раствор / Цель работы	Использовать	Не использовать
Вода (увлажнение, орошение)	Чистую, профильтрованную воду	Воду из открытых водоемов, нефтяную воду
Пестициды, фунгициды, гербициды (хим. обработка)	Полностью растворенные в воде составы, профильтрованные от осадка	Составы, содержащие нерастворимый осадок, нефтяные растворы
Мыльная вода, чистая вода, растворы специальных моющих средств	Водные растворы специальных моющих средств, невысокой концентрации	Продукты нефтяной промышленности, ацетон, органические растворители
Грунтовки на водной основе	Грунтовки на водной основе	Не растворимые в воде грунтовки
Дезинфекция, дезинсекция, дерматизация	Специальные препараты, полностью растворенные в воде, профильтрованные от осадка	Нефтяные препараты

* Неполярные химикаты могут повредить детали опрыскивателя. За консультацией по вопросу использования конкретных химических препаратов обращайтесь к изготовителю опрыскивателя.

Неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Невозможно создать давление в опрыскивателе при многократном качании	Загрязнены отверстия под клапаном (39)	Разберите опрыскиватель. Осмотрите места установки клапанов. Прочистите засорившиеся отверстия. Для установки клапана используйте штангу подходящей длины.
Давление создано (рычаг прокачивается с большим трудом или не прокачивается совсем), а брендспойт не работает	Сильно загрязнен фильтр (14) Шланг перепнут из изломом	Отверните гайку шланга (17), выньте штуцер (16) и фильтр (14) из ручки, прочистите фильтр. Аккуратно прочистите отверстие в рассеивающей гайке или завихрители, не повреждая отверстие
Опрыскиватель быстро теряет давление	Загрязнено отверстие в рассеивающей гайке (1) или завихрители (3)	Отверните гайку шланга (73), выньте заборную трубку из колбы и промойте трубку
Жидкость подкачивает из распыляющей гайки при не нажатой клавише брендспойта	Нет герметичности в уплотнении колбы (45) и поршня насоса (58)	Проверьте состояние уплотнительного кольца. Подтяните резьбовое соединение колбы и поршня насоса
Жидкость подкачивает из соединений брендспойта	Нет герметичности в уплотнении клапана (12)	Отверните гайку уголка (10), снимите пружину (11), выньте клапан в сборе (12). Промойте детали проточной водой. Смажьте силиконовой смазкой уплотнения клапана. Соберите в обратной последовательности
	Нет герметичности в соединении	Осмотрите соединения. При необходимости разберите, исключая попадание инородных частиц. Подтяните соединение, через которое происходит подкачивание

Основные уплотнительные элементы и быстроразъемные детали входят в состав комплектов №2 (для опрыскивателя) и №3 (для брендспойта), которые можно дополнительно приобрести в точках продаж опрыскивателей ЖУК. Для приобретения запчастей, не входящих в состав ремкомплектов обращайтесь напрямую к производителю.

Опрыскиватель гидравлический
ОГ-112
12л